

装 箱 单

序 号	名 称	数 量
1	说明书	1
2	保修证	1
3	用户登记卡	1
4	合格证	1
5	主机	1
6	止逆阀部件	1
7	万向风管 ϕ 4	1
8	止逆阀垫片	1
9	挂钩	1
10	油杯	1
11	十字槽盘头螺钉ST3X8	2
12	装饰罩固定架	1
13	木螺钉5X50	6
14	膨胀管8X48	6
15	装饰罩	2
16	十字槽盘头螺钉（M4x20）	6
17	平垫片 ϕ 4	6



青岛海尔洗碗机有限公司

地址：青岛经济技术开发区海尔工业园
电话：0532-8939999
邮编：266555

2003 年第 1 版

使用说明书

海尔欧式吸油烟机

CXW-219-D87/D89



尊敬的海尔用户：
感谢您选择、使用海尔产品。
海尔产品集高、精、尖于一体，质量、性能优越。为了方便您使用，请仔细阅读说明书，并按照说明书的步骤操作。今后，本机型有可能改变，恕不再通知。
自始至终，海尔的“国际星级服务”将伴随着您。使用时无论有什么问题，请按保修证上提供的电话、地址联系，我们时刻恭候为您服务。
再次感谢您选择、使用海尔产品。
海尔——真诚到永远！

专用号：0120502984

- 本产品适合在中国大陆使用，如要到其它国家或地区使用，请与本公司联系定制；
- 使用前请仔细阅读本说明书；
- 请注意保存。
- 产品执行标准：GB 4706.28-1999和GB/T 17713-1999

目 录

产品特点介绍	1
各部分构件名称和功能	2
安全注意事项	3-4
安装方法	5-6
使用方法	7-8
保养方法	9-10
异常处理与售后服务	11
技术规格与电气原理图	12
装箱单	封底

产品特点介绍

● 超时代外观，典雅豪华

创新外观设计，配合高强度透明钢化玻璃，采用豪华的射灯装置，突破传统，欧陆风情，领导吸油烟机时尚潮流。

● 超大风量，超强吸力

运用空气动力学原理，优化风道设计，采用高效大功率电机，吸力强劲，彻底吸尽油烟。

● 电路控制系统

采用新颖的电子轻触开关，高雅时尚，电机高、低速双档调节，照明单控，操作方便。

● 过滤功能，环保新时尚

创新独特的滤油网设计，在进风口将油烟过滤分离，确保风机腔内油污大大减少，使内部免清洗。

● 全油路设计，不漏油

出油孔设在机体的最低点，杜绝漏油烦恼，干净美观又省力。


● 离心式风机，进口超低噪音滚动轴承，噪音低、寿命长

产品拥有上述优点，
方便您使用



各部分构件名称和功能

主要零部件名称图



- (1) 万向风管 (2) 止逆阀部件 (3) 主机体 (4) 玻璃面板 (5) 前罩板
(6) 滤油网 (7) 油杯 (8) 进风圈组件 (9) 手紧螺母 (10) 叶轮
(11) 玻璃 (12) 外装饰罩 (13) 内装饰罩

各部分构件功能

止逆阀部件： 连接万向风管和主机；使用过程中叶片打开，停止工作时关闭可防止油烟倒灌。

过滤网： 分离过滤油烟并将分离出的油污导入集油槽。

叶轮： 高速旋转，产生负压吸入烟气，并将油烟分离。

手紧螺母： 将叶轮固定在电机轴上。

进风圈组件： 风机空气入口，并防止异物进入机腔。

油杯： 盛装机器分离出的油和水。

由于产品的改进, 您所得到的海尔吸油烟机可能与本说明书中图示不完全一致, 谨此致歉。


安全注意事项




- ★ 使用以前请仔细阅读“安全注意事项”,以便正确的使用。
- ★ 本章记载的事项均与安全有关, 请务必遵守。




- 由专业人员进行安装
安装完毕试运转后,无异常现象的同时向用户说明使用方法。用户自行安装而出现不妥时易发生触电、脱落。



- 勿于户外使用
在雨水淋湿的场所使用会导致漏电、触电。



- 使用电源专用插座
电源线中途连接、使用延长线以及多口配线器时易发生触电、插头插座发热以及火灾。专用插座接地应可靠。



- 电源线勿损坏
勿对电源线进行改制、拉伸、结扣以及施加重物、挤压等, 否则易导致电源线破损而发生触电和火灾。如果电源线损坏, 必须由制造厂或其服务机构进行更换。


技术规格和电气原理图

主要技术数据

产品型号	CXW-219-D87/D89	电机输入功率	219W
风 量	(14±1)m³ /min	电 压	额定电压: 220V~ 额定频率: 50Hz
照 明 灯	220V≤15Wx2 (螺口灯泡)	风 压	最大风压: 320Pa 风量为7m³/min时: ≥220Pa
噪 音	≤55dB	风 管 口 径	160mm
外形尺寸(mm)	(长x宽x高) 900x500x603	净 重	26kg

- ★ CXW-219-D87/D89 型机的颜色为不锈钢。
- ★ 55 为声压级; A 计权声功率级为 69dB。
- ★ CXW-219-D87 内外装饰罩为不锈钢, CXW-219-D89 内外装饰罩为钛金。

电气原理图



异常处理与售后服务

异常状况的处理

故障现象	原因及处理方法
照明灯不亮、电机不运转	<ol style="list-style-type: none"> 1. 电源线插头未插紧或底座过松，请检查插座是否有电，并将松动的插头插紧； 2. 电源线进线在电源盒里的接插件未插紧（在电源线插头未拔掉前，请勿触摸接插件），将接插件接插到位； 3. 电源板焊点虚焊、断路，需维修更换。
照明灯亮、电机不运转	<ol style="list-style-type: none"> 1. 控制板的调速开关失灵或接线端子接触不良，需调整或更换控制板； 2. 电源板上电机的接线端子接触不良，检查接线端子，确信接触良好； 3. 电机烧坏，更换电机，需维修； 4. 电容损坏、电机不能启动，更换电容。
电机运转、照明灯不亮	<ol style="list-style-type: none"> 1. 灯泡损坏，更换灯泡； 2. 电源控制板损坏，更换电源控制板； 3. 灯泡接插件与电源控制板接触不良，检查接线端子，确信接触良好；
机体明显振动	<ol style="list-style-type: none"> 1. 查看主机悬挂是否牢固，支脚是否稳定； 2. 叶轮是否安装到位，蜗壳接连脚是否移动； 3. 叶轮受损不平衡，更换叶轮，需维修。
吸力不强	<ol style="list-style-type: none"> 1. 安装过高，请降低安装高度； 2. 使用空间空气对流太大，或门窗关闭不能换气； 3. 排气公用烟道狭窄，风阻太大，需想办法扩大出口，清理公用烟道或直接将风管引到室外； 4. 止逆阀叶片被卡住，清理叶片； 5. 电机速度明显降低，更换电机或电容，需维修； 6. 长时间未清洗，叶轮被油粘住，转速减慢，需清洗叶轮。


疑难问答和售后服务

1. 当产品有异常或疑难时，可到售货地点或与附近的我公司售后服务中心取得联系，咨询或进行修理。
2. 反映故障时请报清楚您的地址、姓名、电话号码及产品型号和品名，我们将以最快的速度为您服务。


售后服务的保证：

1. 保修证书：当您正常咨询或维修时，请持此证书和购机发票与我公司特约维修点或售后服务中心联系。请将此证书妥善保管。
2. 保修期内整机免费包修一年，主要电器件保修三年（自购买日起，以发票中日期为准）。其中灯泡为随整机附送，不在保修范围之内。


安全注意事项




- 切断电源清洗时，严禁电机、开关、接插件等电器部件沾水；禁止用水冲洗。
- 如果不按说明书规定的方法清洗，吸油烟机有起火的危险。



- 打扫或检查时必须将电源切断，误操作易发生触电、挤伤。
- 出现异常现象时，电源开关按到“停止”，拔出电源插头或者切断总电源，马上与海尔售后维修中心联系。异常状态下连续运转易发生触电、火灾。



- 潮湿的手勿去触摸电源插头、电器部件以及操作电源开关，否则易发生触电。



- 非专业维修人员绝对禁止私自改动内部布线；否则，有可能会发生异常动作而导致人体受伤，修理不妥还可能发生触电、火灾。



- ★ 吸油烟机在炉灶消耗煤气或其他燃料使用时，房间必须通风良好！
- ★ 禁止炉火直接烘烤吸油烟机！
- ★ 吸油烟机排出的气体不应排到用于排出燃烧煤气或其他燃料的烟雾使用的热烟道中！
- ★ 安装膨胀管时，管孔与孔径的配合一定要密切，严禁钻孔过大，以至膨胀管松动，造成意外跌落！

安装方法

工具准备

安装吸油烟机应具备以下工具：

冲击电钻(带钻头)、螺丝刀、M5内六角扳手、米尺。

安装步骤

● 钻孔固定挂钩及装饰罩固定架

1. 按图2尺寸在灶具上方坚实的地方确定冲击钻孔位置。冲击钻配上 $\varnothing 8$ 的冲击钻头，在钻孔位置上钻出4个直径为8mm，深为50mm的孔(间距分别为245mm和365mm)，在四个打孔处安装膨胀螺栓，固定主机挂钩，旋入木螺钉拧紧(图1)。
2. 根据实际情况确定内装饰罩的高度，按图2尺寸在安装吸油烟机位置正上方坚实的地方确定冲击钻钻孔位置(间距为260mm)。在钻孔位置上钻出2个直径为8mm，深为50mm的孔，牢固埋设膨胀管，将装饰支架固定孔对准膨胀管，旋入木螺钉拧紧(图2)。




图1




图2

● 万向风管安装

将止逆阀部件与密封垫圈置于主机的风口处，用6个M4x20的十字槽盘头螺钉与6个 $\varnothing 4$ 平垫圈紧固。

将万向风管插入止逆阀座的槽内，并用2个ST3x8的螺钉紧固于止逆阀部件上(图3)。




图3

保养方法

- ★ 清洗时务必拔下电源插头并戴上橡胶手套，以防金属件的快口伤人。
- ★ 拆下的零部件轻拿轻放，以免变形；
- ★ 清洗叶轮时应特别小心，不可碰撞或丢掉叶轮上的配重卡夹，以免影响叶轮的动平衡，造成整机振动，噪音增大；
- ★ 清洗时严禁电机、控制开关等电器部件进水。
- ★ 为保护本机表面涂层，宜经常擦拭干净，擦拭时请用中性洗涤剂和松软抹布；一定不能使用汽油、酒精等腐蚀性化学试剂擦拭，不能使用如牙膏、去污粉、洗衣粉等具有研磨功能的清洗剂擦拭，并且，擦拭工具不能使用如牙刷、洗衣刷等硬毛刷。
- ★ 清洗过滤网最好用温水加洗涤剂浸泡一段时间，将过滤网竖起用抹布擦拭干净，再用清水冲洗一遍即可。







建议：

每日使用完吸油烟机，清擦玻璃罩、油烟机内外表面一次；每三日清洗过滤网一次；每十二个月清洗叶轮一次。

保养方法

拆洗步骤

1. 拔掉电源插头;
2. 按水平方向慢慢抽出油杯(图二);
3. 扣住过滤网扣手向下拉, 将过滤网取下(图三);
4. 先拆下装饰罩和前盖板, 拿下进风圈(图四);
5. 顺时针旋下手紧螺母, 抓住叶轮的轴套向外慢慢拉出。
6. 以上零部件用户可拆洗保养。





- 组装时组装步骤按拆洗过程的相反步骤进行。

安装方法

● 主机固定及装饰件

1. 将主机挂在已固定好的挂钩上, 确认主机与挂钩的紧固嵌合, 无任何的晃动与松动(图3)。
2. 将装饰罩放置于主机风口处, 注意下部装饰罩外形与主机顶部周边相吻合, 根据实际情况确定内装饰罩的高度并固定装饰固定架后, 将装饰板固定在装饰罩固定架上(图4)。
3. 将万向风管按图4、5所示引出室外或其它地方。





注意

- ★ 周围环境应避免门窗敞开过多, 而产生空气对流, 影响排烟效果。
- ★ 安装高度是从灶面到机体底面的距离, 参考值为700mm。
- ★ 安装固定架应保持水平, 机体应保持水平, 不要左右倾斜。
- ★ 万向风管应尽量避免过长及弯曲, 以免气流挤压在管内, 影响排烟效果。
- ★ 电源插座应在离油烟机小于1500mm的地方(图1)
- 吸油烟机与厨房吊柜参考组合尺寸(图4、5)

使用方法

使用方法

1. 平行插入油杯（图6）；
2. 牢固插入电源插头；
3. “照明”键为自锁开关，按动一次照明灯亮，同时指示灯亮；再按动一次照明灯灭，指示灯关闭（图7）；
4. “高速”、“低速”按键，按动高速或低速按键，油烟机将进入相应的高速或低速状态，同时指示灯指示相对应的状态并可实现“高速”、“低速”的自由转换；
5. 在电机运转状态下，按动“停止”键一次，电机停止运转，但不影响照明功能；
6. 每按一次按键，有效时蜂鸣发出“Bi-”一短声，按一次“停止”按键，有效时蜂鸣发出“Bi--”一长声，按键操作无效时不发声。



使用方法

- ★ 照明开关为自锁功能，高速、低速开关为互锁功能，“停止”开关只停电机不影响照明。
- ★ 若电机在运转时出现异常声音，请立即切断电源。
- ★ 本产品电机采用热保护装置，当电机发生卡堵，电机温度上升至保护温度时，电机会自动切断电源，以保护电机不受致命损坏，此时应停机检查是否有异物卡住叶轮并及时排除，当温度下降后，电机又能重新启动。
- ★ 开机时，首先启动高速键，当需用低速时，再调至低速档。



更换灯泡的方法

1. 拔掉电源插头；
2. 取下过滤网；
3. 拔下灯线插头，从机体外用手按住玻璃卡环，另一只手捏紧灯盒沿指示方向旋转灯盒，当卡爪松开或扭紧时，即可拆下或安装灯盒，以便更换卤钨灯；卤钨灯功率不得大于20W（图8）；
4. 安装过程按照相反的顺序进行。

